



HABIMAT

X2




KURZANLEITUNG

Paging



Voreinstellungen

Pagertexte

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie das Wort „PAGERTEXTE“ ein.
3. Drücken Sie .
4. Geben Sie die Zugangsnummer ein.
(z.B. 1575044-89351230)
5. Drücken Sie .
6. Auf den Zeilen 3 bis 8 können Sie Fixtexte eingeben. (1 Fixtext = 1 Zeile = 30 Zeichen)

7. Drücken Sie .

Beispiel:



Pagernummer in eine Karte aufnehmen

1. Rufen Sie die gewünschte Karte auf.
2. Drücken Sie die Zeilentaste der gewünschten Zeile.
3. Geben Sie das Wort „PAGER“ gefolgt von „:“ (Doppelpunkt) und anschliessend die Pagernummer ein.


4. Drücken Sie  .

Beispiel:



Page senden

Fixtext senden

1. Rufen Sie die gewünschte Karte auf.
2. Drücken Sie **zweimal** die entsprechende Zeilentaste. (z.B.  **PAGER: 0040123456**)

3a. Drücken Sie die entsprechende Zeilentaste.

4a. Drücken Sie  .


Freien Text senden

3b. Drücken Sie  .

4b. Geben Sie Ihren Text ein. (max. 80 Zeichen)



5b. Drücken Sie  .

Quittierung

Nach dem Drücken der Taste  , stellt der Habimat X2 die Verbindung zur Paging-Zentrale her. Der Ruf wird übermittelt und die Paging-Zentrale setzt die Meldung ab. Nach der Uebermittlung erhalten Sie die Meldung „Die Nachricht wurde weitergeleitet“. Falls die Uebermittlung nicht geklappt hat, erscheint die Meldung: „Die Nachricht konnte nicht weitergeleitet werden“. In diesem Fall drücken Sie

erneut  , und derselbe Text wird nochmals abgesetzt.

Gleicher Text an mehrere Empfänger senden


1. Rufen Sie die gewünschte Karte auf.
2. Drücken Sie die Zeilentaste der gewünschten Zeile.
3. Geben Sie das Wort „PAGER“ gefolgt von „:“ (Doppelpunkt) und anschliessend die Pagernummer ein.
4. Drücken Sie .
5. Geben Sie die erste Pagernummer ein.
6. Drücken Sie .
7. Wiederholen Sie die Schritte 5. und 6. bis Sie alle gewünschten Nummern programmiert haben.

Hinweis


Sie können maximal 10 Pagernummern speichern (5 auf der ersten Seite einer Karte, 5 auf der zweiten Seite). Der Habimat X2 wählt seitenübergreifend alle Empfängernummern an!

8. Drücken Sie  .

Beispiel 1. Seite:



Beispiel 2. Seite:



Beim Senden gehen Sie vor wie bei einem einzelnen Empfänger:

Drücken Sie **zweimal** die Zeilentaste  **PAGER:** .